But recherché

Il est ici question d'installer l'environnment système souhaité à l'aide de miniconda sous **Ubuntu** (64-bit).

Installation de miniconda

- Télécharger le script d'installation
 wget -q 'https://repo.continuum.io/miniconda/Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh'
- Rendre ce script exécutable
 chmod +x Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
- Le lancer en tant que **root**sudo ./Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
- Suivre les étapes et donner le répertoire souhaité comme répertoire d'installation lorsque demandé. Accepter d'ajouter au path.
- Supprimer l'installateur rm Miniconda3-latest-Linux-x86_64.sh
- Mettre-à-jour conda conda update conda

Setup de l'environnement

- Ajout du dépôt conda-forge
 conda config --add channels conda-forge
- Création d'un nouvel environnement conda create -n gd

```
python=3.5
```

- Activation du nouvel environnement
 - . activate gd
- Installation des packages nécessaires pip install patool